Rainer Gievers

Das Praxisbuch Samsung Galaxy A26 5G

Anleitung für Einsteiger

www.das-praxisbuch.de

Vorwort

Das Samsung Galaxy A26 bietet im Vergleich zum Galaxy A25 mehrere Verbesserungen:

- **Größeres Display**: Das A26 verfügt über ein 6,7-Zoll-Display im Vergleich zu 6,5 Zoll beim A25.
- Verbesserte Leistung: Der Prozessor des A26 bietet eine um 24 Prozent höhere Leistung.
- Längere Software-Unterstützung: Das A26 erhält bis zu 6 Jahre Software-Updates, während das A25 nur 4 Jahre unterstützt wird.
- **Robusteres Design**: Das A26 bietet ein IP67-zertifiziertes, wasser- und staubdichtes Gehäuse, was beim A25 nicht der Fall ist.

In diesem Buch gehen wir auf alle Programme ein, die Sie täglich benötigen. Nach kurzer Zeit können Sie die dabei erlernten Vorgehensweisen aber auch auf die anderen Programme anwenden, die wir aus Platzgründen nicht genauer vorstellen.

Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus unserer eigenen, inzwischen über 30-jährigen Erfahrung mit Mobilrechnern, die Sie im Internet und anderen Büchern nicht finden werden.

Bitte lassen Sie sich bei der alltäglichen Nutzung nicht entmutigen. Samsung übertrifft derzeit alle Konkurrenten im Funktionsumfang, sodass Sie viele Aufgaben auf verschiedene Weise erledigen können. Einige Funktionen erschließen sich möglicherweise erst nach einigen Wochen.

Falls Sie im Buch irgendwo einen Fehler entdecken, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an *info@das-praxisbuch.de*.

Rainer Gievers, im März 2025

1. Auflage vom 15.03.2025

1. Inhaltsverzeichnis

2.	Einführung		13
	2.1 Das ist bei Android anders	13	
	2.2 Das Google-Prinzip	14	
	2.3 Die SIM-Karte	14	
	2.4 Das Netzteil	16	
3.	Erster Start		18
	3.1 Neues Google-Konto.	21	
	3.2 Vorhandenes Google-Konto.	25	
	3.3 Weitere Einrichtung	27	
4.	Grundlagen der Bedienung		32
	4 1 Bedienelemente des Samsung Galavy	32	
	4.1 Dealericiencie des Sanisaing Galaxy	32	
	4.2 Displaysperie		
	4.4 Frste Schritte		
	4.5 Gestenstellering		
	4.6 Der Startbildschirm in der Praxis		
	4.7 Startbildschirm konfigurieren	37	
	4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten	37	
	4.7.2 Widgets	39	
	4.7.2.a Widget hinzufügen	40	
	4.7.2.b Widgets verwalten	43	
	4.7.3 Ordner	44	
	4.7.4 Hintergrundbild	44	
	4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild	45	
	4.7.4.b Eigene Hintergründe	46	
	4.7.5 Design	47	
	4.8 Die Titelleiste	48	
	4.9 Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsbereich	49	
	4.9.1 Schnelleinstellungsbereich	50	
	4.9.1.a Weitere Funktionen	52	
	4.9.1.0 Erweitener Schnenenistenungsbereich		
	4.10 DealeIIIIIIWeise		
	4.10.1 Earlys- and Querdarstending	55	
	4 10 3 Menii		
	4.10.4 Hauptmenii		
	4.10.5 Das Ausklappmenü		
	4.10.6 Aktionen zulassen	58	
	4.11 Die Einstellungen	59	
	4.12 Zuletzt genutzte Anwendungen	59	
	4.13 Google-Suche	60	
	4.14 Medienlautstärke und Signaltöne	62	
	4.14.1 Signaltöne	63	
	4.15 Erstes Betriebssystem-Update	65	
	4.16 Handy ausschalten oder neu starten	66	
	4.17 Samsung Wallet	67	
	4.18 Updates der Samsung-Anwendungen	67	
5.	Smart Switch		69
	5.1 Vorbereitung auf dem alten Handy	69	
	5.2 Datentransfer auf das neue Handy	70	
6.	Telefonie		74
	6.1 Anruf durchführen	74	
	6.1.1 WLAN-Call	76	
	6.1.2 Suche	77	
	6.1.3 Letzte Rufnummer wählen	77	
	6.1.4 Funktionen während eines Gesprächs	79	

	6.1.4.a Hörerlautstärke	80	
	6.1.4.b Anrufaufnahme	81	
	6.1.5 Anruf aus dem Telefonbuch	82	
	6.1.6 Die Standardnummer	84	
	6.2 Kurzwahlen	85	
	6.2.1 Kurzwahl erstellen	85	
	6.3 Mobilbox abrufen	87	
	6.4 Anruf annehmen	87	
	6.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten	89	
	6.4.2 Klingelton und Klingeltonlautstärke	91	
	6.5 Anrufliste (Protokoll)	92	
	6.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche	92	
	6.5.2 Anzeige verpasster Anrufe	92	
	6.5.3 Funktionen in der Anrufliste	93	
	6.5.4 Weitere Anzeigen	95	
	6.6 Flugmodus (Offline-Modus)	95	
	6 7 Anrufeinstellungen	96	
	6.7.1 Aprufaufnahme	96	
	6.7.2 April ablahan		
	6.7.2 Spam Schutz		
	6.7.4 Appriliptorgrand		
	6.7.5 Annufarinformation		
	6.7.6 Appression		
	6.7.0 Anruisignale	99	
	6.7.0 K and the second back of the second seco	100	
	6.7.8 Kurznachrichten zum Ablehnen	101	
	6.7.9 Anrufe in Popups anzeigen	101	
	6.7.10 WLAN-Anrufe	102	
	6.7.11 Mailboxeinstellungen	102	
	6.7.12 Zusatzdienste	103	
	6.7.13 Andere Anrufeinstellungen	104	
7.	SMS mit Messages		. 105
7.	SMS mit Messages	105	. 105
7.	SMS mit Messages	105	. 105
7.	SMS mit Messages 7.1 Nachrichtenanzeige 7.2 Nachricht senden 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben	105 106 108	105
7.	SMS mit Messages 7.1 Nachrichtenanzeige 7.2 Nachricht senden 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch.	105 106 108 109	105
7.	SMS mit Messages	105 106 108 109 109	105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2 4 Nachricht aus Anrufliste	105 106 108 109 109 109 110	105
7.	 SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen 	105 106 108 109 109 110 110	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7 3 RCS	105 106 108 109 109 110 110 111	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe	105 106 108 109 109 110 111 111	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7 5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht)	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7 6 Alte Nachrichten löschen	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 112	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7 7 Weitere Funktionen	105 106 108 109 109 110 111 111 112 112 114 115	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 1 Schwarze Liete	105 106 108 109 109 110 111 111 112 112 114 115 116 116	. 105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.0 Konfiguration	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116	105
7.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 118	105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 118	105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. 8.1 Kontakterfassung.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 118 121	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116 118 121 121	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 118 121 121 121 122	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116 116 118 121 121 122 123	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen. 8.2 Kontakt bearbeiten.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 118 121 121 122 123 124	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen. 8.2 Kontakt bearbeiten.	105 106 108 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 118 121 121 121 122 123 124 125	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen. 8.2 Kontakt bearbeiten. 8.3 Listen- und Detailanzeige. 8.4 Kontaktfoto und Klingelton.	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 116 118 121 121 121 122 123 124 125 126	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.3 Kontakt aus Telefonbuch eilgeben. 8.1.3 Kontakt aus Telefonbuch eilgeben. 8.1.3 Kontakt our Telefonbuch eilgeben. 8.1.4 Kontakt im Telefonbuch eilgeben. 8.1.5 Kontakt bearbeiten. 8.2 Kontakt bearbeiten. 8.3 Listen- und Detailanzeige. 8.4 Kontaktfoto und Klingelton. 8.5 Suchen.	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 116 118 121 121 121 122 123 124 125 126 129	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Anrufliste. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonbuch eilingeben. 8.1 Kontakt fassung. 8.1.4 Kontakt our Telefonbuch eilingeben. 8.1.5 Kontakt us Telefonbuch eilingeben. 8.1.6 Kontakt dus Telefonbuch eilingeben. 8.1.8 Kontakt us Telefonbuch eilingeben. 8.1.4 Kontakt us Telefonbuch eilingeben. 8.5 Suchen. 8.4 Kontaktfoto und Klingelton. 8.5 Suchen. 8.6 Favoriten.	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116 118 121 121 121 122 123 124 125 126 129 130	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen. 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen. 8.2 Kontakt bearbeiten. 8.3 Listen- und Detailanzeige. 8.4 Kontaktfoto und Klingelton. 8.5 Suchen. 8.6 Favoriten. 8.7 SIM-Kontakte.	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116 118 121 121 121 122 123 124 125 126 129 130 130	. 105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige. 7.2 Nachricht senden. 7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben. 7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch. 7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.4 Nachricht aus Nachrichtenverlauf. 7.2.5 Senden planen. 7.3 RCS. 7.4 Entwürfe. 7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht). 7.6 Alte Nachrichten löschen. 7.7 Weitere Funktionen. 7.8 SMS empfangen 7.8.1 Schwarze Liste. 7.9 Konfiguration. Telefonbuch. 8.1 Kontakterfassung. 8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben. 8.1.2 Weitere Eingabefelder. 8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen. 8.2 Kontakt bearbeiten. 8.3 Listen- und Detailanzeige. 8.4 Kontaktfoto und Klingelton. 8.5 Suchen. 8.6 Favoriten. 8.7 SIM-Kontakte. 8.8 Kontakte. 8.8 Kontakte.	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 112 114 115 116 116 116 116 121 121 122 123 124 125 126 129 130 131	105
8.	SMS mit Messages. 7.1 Nachrichtenanzeige	105 106 108 109 109 109 110 110 111 112 112 114 115 116 116 116 116 121 121 121 122 123 124 125 126 129 130 131 131	105

	8 9 OB-Code	132	
	8 10 Finetallungen	13/	
~		194	405
9.	Internet einrichten und nutzen	•••••	.135
	9.1 Internetzugang einrichten	135	
	9.1.1 WLAN	135	
	9.1.2 Datenflatrate des Netzbetreibers	135	
	9.1.3 Automatische Einrichtung.	135	
	9.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet	136	
	9.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren	136	
	9.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren	137	
	9.3 Emptangsstarke Mobilfunk und WLAN	137	
10). WLAN		. 138
	10.1 WLAN-Verbindung aufbauen	138	
	10.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten	138	
	10.1.2 WLAN-Zugangspunkte wechseln	139	
	10.2 WLAN-Verwaltung	139	
11	l. Gmail		.142
	11.1 Cmail in dar Dravis	111	
	11.1 Giliali III del Flaxis	111	
	11,1,1 L-Walls adjuiell	1/17	
	11.1.2 Daterainagen	1/7	
	11.1.5 Labels	1/9	
	11.1.4 L-Mails Dealtworten	145	
	11.1.5 L-Mail neu Schenbeilder F-Mail-Fretellung	151	
	11.1.6 venere Funktionen bei der E-Man-Eistenung	152	
	11.1.0.a CC/DCC 11.1.6 h Dateianlage	155	
	11.1.0.0 Datelanage	155	
	11.1.7 Entwarten	155	
	11 2 Weitere Funktionen	157	
	11.2 1 Nachrichten durchsuchen	157	
	11 2 2 E-Mail aus Telefonbuch senden	157	
	11 2 3 Zurückstellen	158	
	11.2.9 Zurdeksteren	159	
	11 2 5 Unterdrücken	160	
	11.2.6 Wichtig-Ordner.	162	
	11.2.7 Markierungen	163	
	11.2.8 Snam.	164	
	11.2.9 Stapelvorgänge	166	
	11.2.10 Wischgeste zum Archivieren	166	
	11.3 Einstellungen	167	
	11.3.1 Allgemeine Einstellungen	167	
	11.3.1.a Kompaktheitsgrad der Konversationsliste	168	
	11.3.2 Konto-Einstellungen	168	
	11.3.2.a Abwesenheitsnotiz	171	
	11.3.2.b Automatisch zugewiesene Labels	171	
	11.4 Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm	173	
	11.5 Meet	174	
	11.5.1 Videokonferenz einleiten	175	
	11.5.2 An Videokonferenz teilnehmen	177	
12	2. Outlook E-Mail		.178
	12 1 F-Mail-Finrichtung	179	
	12.1 L-IVIAII-EIIIII (CIIUII).	1/0 170	
	12.1.1 E-Mail Konto manuall ainrichten	1/0 101	
	12.1.2 E-Wall-Nonto manuell ciprichton	101 107	
	12.1.3 E-Wall-NULU Halluell ellificillell	105 104	
	12.1.4 Weillere E-Wall-NUILEII Verwählen	104 100	
	12.2 L-IVIdII-RUIILU UEdi UEILEII	100	
	12.2.1 Aligemenne Einstenungen	100 107	
	12.2.2 NUIIU-EIIIISIEIIUIIgeil	10/	

12.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis	
12.3.1 E-Mail-Ordner	
12.3.2 E-Mails abrufen	
12.3.3 E-Mails lesen und beantworten	
12.3.4 E-Mails löschen	
12.3.5 Dateianlagen	
12.3.6 Favoriten (»gekennzeichnet«)	
12.3.7 Filter	
12.3.8 Suche	
12.3.9 Stanelvorgänge	
12.3.10 Relevante Nachrichten	
12.3.11 Snam	
12 3 12 Wischgeste	198
12 3 13 Archiv	199
12 4 F-Mail erstellen und senden	200
12.4.1 Cc/Bcc	201
12.4.2 Entwürfe	201
12.4.2 Entwarten 12.4.3 F-Mail-Anhänge	201
12.5 F-Mails auf dem Starthildschirm	202
12.0 E Mans dar dem Startbildsemministering	
13. weddrowser	
13.1 Tabs (Registerkarten)	209
13.2 Lesezeichen	211
13.3 Dateien herunterladen	212
13.4 Einstellungen	213
13.4.1 Desktop-Anzeige	218
13.4.2 Startseite	219
13.5 Schnellzugriffe	
13.6 Lesezeichenleiste	221
13.7 Werbung im Webbrowser deaktivieren	223
14. Chrome-Webbrowser	
\cdot	
1/1 1 Fristar Start	226
14.1 Erster Start	226
14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabe	226 227 229
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabs 14.4 Gruppon Tabs. 	226 227 229
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabs 14.4 Gruppen-Tabs 14.5 Losozaichon 	226 227 229 232
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabs 14.4 Gruppen-Tabs 14.5 Lesezeichen 14.6 Dateien herunterladen 	
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabs 14.4 Gruppen-Tabs 14.5 Lesezeichen 14.6 Dateien herunterladen 14.7 Leselicte 	
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung 14.3 Tabs 14.4 Gruppen-Tabs 14.5 Lesezeichen 14.6 Dateien herunterladen 14.7 Leseliste 14.8 Zum Suchen tippen 	
 14.1 Erster Start	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9 2 Redienungsbilfen. 	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.2 Webeite Einstellungen 	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm 	
 14.1 Erster Start	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 	
 14.1 Erster Start	
 14.1 Erster Start	
 14.1 Erster Start 14.2 Weitere Nutzung	
 14.1 Erster Start	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 	
14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16. Google Maps.	
14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16.1 Google Maps. 16.1 Google Maps nutzen.	
 14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15. WhatsApp. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16. Google Maps . 16.1 Google Maps nutzen. 16.3 Parken	
14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16.1 Google Maps. 16.1 Google Maps nutzen. 16.2 Eigene Position. 16.3 Parken. 16.4 Katenausschnitt auf dem Gerät speichern	
14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16.1 Google Maps. 16.1 Google Maps nutzen. 16.2 Eigene Position. 16.3 Parken. 16.4 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern. 16.4 S Suche	
14.1 Erster Start. 14.2 Weitere Nutzung. 14.3 Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.4 Gruppen-Tabs. 14.5 Lesezeichen. 14.6 Dateien herunterladen. 14.7 Leseliste. 14.8 Zum Suchen tippen. 14.9 Einstellungen. 14.9.1 Datenschutz und Sicherheit. 14.9.2 Bedienungshilfen. 14.9.3 Website-Einstellungen. 14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm. 15. WhatsApp. 15.1 Erster Start. 15.2 Nachrichten schreiben. 15.3 Nachrichten empfangen. 15.4 Weitere Funktionen. 15.5 Telefonie mit WhatsApp. 15.6 Videotelefonie mit WhatsApp. 15.7 Eigene Kontaktinfos. 16. Google Maps. 16.1 Google Maps nutzen. 16.2 Eigene Position. 16.3 Parken. 16.4 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern. 16.5 1 Suche. 16.5 1 Suche. 16.5 1 Suche.	

	16.6 Navigation	264	
	16.6.1 Routenplaner	264	
	16.6.2 Navigation in der Praxis	267	
	16.6.3 Schnelle Navigation	269	
	16.6.3.a Ersteinrichtung der Pendelstrecke	269	
	16.6.3.b Praxiseinsatz	270	
	16.7 Ansichten	271	
	16.8 Google Local	272	
	16.8.1 Markierungen	272	
	16.9 Adrosson aus dom Tolofonbuch	275	
	10.5 Autessell aus delli Telefollodell	274 275	
	10.10 Emstemungen	2/5	
17.	Kamera	•••••	. 278
	17.1 Fotomodus auswählen	281	
	17.2 Foto erstellen	281	
	17.3 Weitere Funktionen		
	17 3 1 Zoom	282	
	17321 okala Halligkait	202	
	17.3.2 Locale Heingkeit	202	
	17.5.5 Textellungen	205 כסר	
	17.4 EINSTEHTUNGEN	205	
		285	
	17.6 Motivprogramme	285	
	17.7 Selfies	286	
	17.8 Video-Funktion	286	
	17.9 AR-Zone	287	
18.	Galerie		. 288
	18.1 Ansichton	200	
	10.1 Alisicilleli.	200	
	18.1.1 Datumssortierung	290	
	18.2 Bilder verarbeiten	290	
	18.2.1 Geloschte Dateien wiederherstellen	291	
	18.3 Vollbildansicht	292	
	18.3.1 Weitere Optionen	293	
	18.3.2 Einzelnes Bild bearbeiten	294	
	18.3.3 Bixby Vision	295	
	18.4 Videos	296	
	18.5 Positionsdaten	296	
	18.6 Storys	297	
	18.7 Einstellungen	299	
10	Mucik		200
19.			. 300
	19.1 Die Tarife von YouTube Music	300	
	19.2 YouTube Music-App	301	
	19.2.1 Grundfunktionen von YouTube Music	302	
	19.3 Radiosender	304	
	19.3.1 Favorisierte Songs	305	
	19.3.2 Suche	307	
	19.4 YouTube Music Premium	307	
	19.4.1 YouTube Music Premium-Abo aktivieren.		
	19.4.2 YouTube Music Premium-Abo verwalten	308	
	19 5 Welcher Song ist das?	310	
~~			044
20.	Kalender	•••••	. 311
	20.1 Kalenderansichten	311	
	20.1.1 Jahresansicht	312	
	20.1.2 Monatsansicht	312	
	20.1.3 Wochenansicht	314	
	20.1.4 Tagesansicht	314	
	20.2 Navigation im Kalender	315	
	20.3 Neuen Termin hinzufügen		
	20 4 Schneller Termin	319	
	20.1 5 Weitere Terminverwaltungsfunktionen	220	
	II CICIC I CIIIIIIII CI WUILUIIGJIUIINUVIICII		

	20.6 Sticker	321	
	20.7 Terminerinnerung	322	
	20.8 Einstellungen	323	
	20.9 Erinnerungen	325	
	20.9.1 Aufruf	325	
	20.9.2 Erinnerungen in der Praxis	325	
	20.10 Kalender im Startbildschirm	328	
21	Weitere Programme		329
~ '			
	21.1 Taschenrechner	329	
	21.2 Wetter	330	
	21.3 YouTube	330	
	21.4 Gerätewartung	334	
	21.5 Google-Anwendung	335	
	21.6 Uhr	337	
	21.6.1 Alarm	337	
	21.6.2 Weltuhr	338	
	21.7 Google Drive	339	
	21.7.1 Dateien bei Google Drive hochladen	341	
	21.7.2 Anzeige	343	
	21.7.3 Office-Datei erstellen	344	
	21.7.4 Dateien freigeben	345	
	21.8 Samsung Members	346	
	21.9 Samsung Notes	348	
	21.9.1 Handschriftliche Notiz	350	
	21.9.2 Notizen verwalten	351	
	21.9.3 Text einscannen	351	
	21.10 Google Lens	351	
	21 10 1 Galerie-Bild untersuchen	352	
	21 10 2 Kamera-Bild untersuchen	353	
ົງງ) Dee Coorle Kente		255
22	2. Das Google-Konto	•••••	355
22	2. Das Google-Konto 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355	355
22	 2. Das Google-Konto 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung 22.2 Google-Konto entfernen 	355 357	355
22 23	 Das Google-Konto	355 357	355 359
22 23	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 3. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung 	355 357 359	355 359
22 23	 2. Das Google-Konto. 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 3. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ibrem Samsung-Konto. 	355 357 359 362	355 359
22 23	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363	355 359
22 23	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363	.355
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363	355 359 365
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363 363	355 359 365
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363 365 366	355 359 365
22 23 24	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 365 366 366	355 359 365
22 23 24	 2. Das Google-Konto. 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 3. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto. 23.3 Samsung-Konto in der Praxis. 4. KI-Funktionen. 24.1 KI in Samsung Internet. 24.2 KI-Bildbearbeitung in der Galerie. 24.2.1 Bildoptimierung. 24.2.2 Ausschneiden und Einfügen. 	355 357 359 362 363 363 366 366 366 367	355 359 365
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 357 362 363 363 366 366 366 367 368	355 359 365
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 366 368 369	355 359 365
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363 366 366 366 367 368 369 371	355 359
22 23 24	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 359 362 363 366 366 366 367 368 369 371 372	355 359 365
22 23 24 25	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 357 362 363 363 365 366 366 367 368 369 371 372	355 359 365
22 23 24 25	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 357 362 363 363 366 366 366 367 368 369 371 372	355 359 365 374
22 23 24 25	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung	355 357 357 362 363 363 366 366 366 367 368 369 371 372 374	355 359 365 374
22 23 24 25	 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 3. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto. 23.3 Samsung-Konto in der Praxis. 4. KI-Funktionen. 24.1 KI in Samsung Internet. 24.2 KI-Bildbearbeitung in der Galerie. 24.2.1 Bildoptimierung. 24.2.2 Ausschneiden und Einfügen. 24.2.4 Bildelement entfernen. 24.3 KI-Auswahl. 24.4 Circle to Search. 5. Google Gemini. 25.1 KI-Warnhinweis. 25.2 Einrichtung. 	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 367 368 369 371 372 372 374	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 366 366 366 368 369 371 372 374 374 374	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 366 366 366 367 368 369 371 372 371 372 374 375 375	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 366 366 366 367 368 369 371 372 371 372 374 374 375 377 377	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 359 362 363 365 366 366 366 367 371 371 371 374 374 374 375 378 378	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 367 371 371 371 374 374 374 375 377 378 378 378	355 359 365
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 366 367 368 369 371 372 374 374 374 374 375 377 378 379 378 379 379	355 359 365
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto. 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 23. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto. 23.3 Samsung-Konto in der Praxis. KI-Funktionen. 24.1 KI in Samsung Internet. 24.2 KI-Bildbearbeitung in der Galerie. 24.2.1 Bildoptimierung. 24.2.2 Ausschneiden und Einfügen. 24.2.3 Weitere Funktionen. 24.2.4 Bildelement entfernen. 24.4 Circle to Search. 5.6 Google Gemini. 25.2 Einrichtung. 25.3 Aufruf. 25.3 Aufruf. 25.3 Aufruf. 25.3 I Freigabe von Apps. 25.4 Gerätesteuerung. 25.5 Gemini in der Praxis. 	355 357 357 362 363 363 366 366 366 366 366 367 368 369 371 372 374 374 374 374 374 374 378 378 379 381 381	355 359 365
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto. 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 23. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto. 23.3 Samsung-Konto in der Praxis. KI-Funktionen. 24.1 KI in Samsung Internet. 24.2 KI-Bildbearbeitung in der Galerie. 24.2.1 Bildoptimierung. 24.2.2 Ausschneiden und Einfügen. 24.2.3 Weitere Funktionen. 24.3 KI-Auswahl. 24.4 Circle to Search. 5.6 Google Gemini. 25.1 KI-Warnhinweis. 25.2 Einrichtung. 25.3 Aufruf. 25.3 I Freigabe von Apps. 25.4 Gerätesteuerung. 25.5 Gemini in der Praxis. 	355 357 357 362 363 366 366 366 367 368 369 371 372 371 372 374 375 374 375 377 378 378 379 381 381 382	355 359 365 374
22 23 24 25	 2. Das Google-Konto. 22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung. 22.2 Google-Konto entfernen. 3. Das Samsung-Konto. 23.1 Anmeldung. 23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto. 23.3 Samsung-Konto in der Praxis. KI-Funktionen. 24.1 KI in Samsung Internet. 24.2 KI-Bildbearbeitung in der Galerie. 24.2.1 Bildoptimierung. 24.2.3 Weitere Funktionen. 24.2.4 Bildelement entfernen. 24.3 KI-Auswahl. 24.4 Circle to Search. 5. Google Gemini. 25.1 KI-Warnhinweis. 25.2 Funktionen freischalten. 25.3 Aufruf. 25.3 Aufruf. 25.3 Aufruf. 25.4 Gerätesteuerung. 25.5 Comin in der Praxis. 25.6 Die Gemini-Anwendung. 	355 357 357 362 363 366 366 366 367 368 367 368 369 371 371 372 374 374 374 375 377 378 378 379 381 381 381 384	355 359 365 374

	25.6.2 Kontext und Chatverlauf	85
26	Programmyerwaltung	380
20	26 1 Dlay Store	303
	26.1 Play Stole	09 92
	26.1.2 Ausgeblendete Navigationstasten	94
	26.1.3 Gute von schlechter Software unterscheiden	94
	26.1.4 Einstellungen	96
	26.1.5 Softwarekauf im Google Play Store	97
	26.1.6 Kauf rückgängig machen	00
	26.1.7 Google-Gutscheine	00
	26.1.8 III-App-Kaule	01 02
	26.2 Galaxy Store in der Praxis	02 02
	26.3 Programme deinstallieren	04
	26.4 Programme im Hintergrund	04
27	. Benutzeroberfläche optimal nutzen	405
	27.1 Bildschirmanzeige anpassen	05
	27.2 Funktionen in der Displaysperre	06
	27.2.1 Bildschirmelemente in der Displaysperre4	08
	27.3 Ruhemodus	10
	27.4 Dunkelmodus (Dark Mode)	13
~~	27.5 MOU	15
28	. Seiten-Paneele	417
	28.1 Einstellungen	17
~~	28.1.1 Sellen-Paneele verwalten	10
29	. Geratespeicner	
	29.1 Allgemeine Hinweise	22
	29.2 Speicnerverwaltung	22 73
30	. Zugriffssperren	424
	30.1 Displaysperre	24
	30.2 Gerätesperre	25
	30.2.1 Muster-Sperre4	26
	30.2.2 PIN- und Passwortsperre	27
	30.2.3 Fingerabdrucksperre	28
	30.2.3.d Filigerabulucke verwalten	30 30
	30.3 Optionen während der Sperre 4	31
	30.4 SIM-Sperre	32
	30.5 Maßnahmen gegen Diebstahl	33
31	Bluetooth	436
	31.1 Bluetooth ein/ausschalten4	36
	31.2 Koppeln aus dem Benachrichtigungsfeld4	36
	31.3 Koppeln aus den Einstellungen	37
	31.4 Bluetooth-Headset / Freisprecheinrichtung verwenden	38
~~	31.5 Bluetooth-Audio	40
32	. Tipps & Tricks	
	32.1 Das Speicherlimit von Google	41
	32.1.1 SpeicherpialZinio	41 13
	32.1.3 Speicherfunktion von Google Fotos ausschalten 44	43
	32.2 Eigene Klingel- und Benachrichtigungstöne	45
	32.2.1 Einrichtung über den PC	45
	32.3 Handy verloren oder geklaut – was nun?44	46
	32.3.1 Datenschutz	47
	32.4 Anwendungen als Standard	48

32.7 Akku-Lebensdauer	450	
32.8 Screenshots (Bildschirmkopien)	451	
32.9 Energiesparmodi		
32.10 Benachrichtigungen einschränken		
32.11 NFC		
32.11.1 Samsung Wallet		
32.12 QR-Code scannen	457	
32.13 Datenschutzeinstellungen	459	
33. Bedienungshilfen		.461
33.1 Gestensteuerung		
33.2 Einhändiger Betrieb		
33.3 Mehrfensteransicht		
33.3.1 Geteilter Bildschirm		
33.3.2 Popup-Fenster		
33.3.3 Schnellfunktion		
33.3.4 Optionen	468	
33.4 Einstellungen für Startbildschirm und Hauptmenü	469	
34. Eingabemethoden		.472
34 1 Samsung-Tastenfeld	475	
34 1 1 Wortvorschläge	476	
34.1.1.a Wörterbuchsprache einstellen.		
34.1.1.b Das Anwenderwörterbuch		
34.1.1.c Automatische Rechtschreibkorrektur		
34.1.1.d Übersetzung		
34.2 Einstellungen		
34.3 Durchgehende Eingabe		
34.4 Spracherkennung		
34.5 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen	485	
35. Einstellungen		.488
35.1 Netzwerkverhindungen	490	
35.1 1 Datenübertragung	491	
35.2 Allgemeine Verwaltung	491	
35 3 Software-Undate	493	
35.3.1 Geräteinformationen	494	
36 Stichwortvorzoichnie		105
JU. JUGHWUILVEIZEIGHHIJ	•••••	.433
37. Weitere Bücher des Autors		.497

Hinweis

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen daher keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler oder deren Folgen.

Microsoft, Outlook, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation, in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Buch erwähnten Warennamen und Bezeichnungen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor Rainer Gievers, Borgentreich, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

»The Android robot logo is being reproduced from work created and shared by Google (*code.google.com/policies.html*) and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (*creativecommons.org/licenses/by/3.0*).«

Copyright © 2025 Rainer Gievers, D-34434 Borgentreich

Gicom Verlag Rainer Gievers Am Bahnhof 10 34434 Borgentreich info@das-praxisbuch.de

ISBN: 978-3-96469-284-9

Aufbau der Kapitel

- Damit Sie erkennen, welche Bildschirmkopie zu welchem Erläuterungstext gehört, sind die Texte mit Zahlen (①,②,③) durchnummeriert.
- Webadressen, Menübezeichnungen und verwiesene Kapitel sind kursiv gesetzt.
- Verschachtelte Menüs werden durch »/« gekennzeichnet. Somit bedeutet zum Beispiel *Einstellungen*, dass Sie das Menü aktivieren und dort auf *Einstellungen* gehen.
- Auch Verzeichnis- und Dateinamen, sowie Webadressen sind in Kursivschrift gesetzt.

In den Rahmen sind weiterführende Infos zum jeweiligen Thema untergebracht.

2. Einführung

Vielleicht gehören Sie auch zu den Anwendern, die sich bisher mit einem Einfach-Handy zufriedengegeben haben und nun erstmals ein sogenanntes Smartphone nutzen. Alternativ besitzen Sie bereits seit geraumer Zeit ein Smartphone, nutzen darauf jedoch ausschließlich die Telefonie-Funktionen.

Was aber ist ein Smartphone? Darunter versteht man ein Mobiltelefon, das neben der Telefonie noch weitere Funktionen mitbringt, die sonst nur PCs aufweisen, beispielsweise Kontakt- und Terminverwaltung, Musikabspielgerät, Internet usw. Abgesehen von wenigen Billig-Handys, die für maximal 50 Euro angeboten werden, sind mittlerweile nahezu alle Geräte Smartphones .

Die Betriebssoftware – das Herzstück Ihres Handys – ist das von Google entwickelte **Android**-Betriebssystem.

2.1 Das ist bei Android anders

Dieses Kapitel soll kurz die Unterschiede zwischen den »alten« Handys und den modernen Smartphones beleuchten.

Schon bei der ersten Inbetriebnahme gibt es den ersten Unterschied: Während früher ein Handy nach dem Einschalten und der PIN-Eingabe sofort betriebsbereit war, müssen Sie bei einem Android-Handy erst einiges einrichten. Überhaupt empfiehlt es sich, einen Blick auf den Mobilfunkvertrag zu werfen, denn dieser sollte Ihren Bedürfnissen entsprechendes Datenvolumen (»Daten-Flat«) beinhalten. Für die viele Anwender reichen 2 GB (Gigabyte) pro Monat voll-kommen aus.



Die meiste Zeit sind Sie ohnehin mit einem WLAN verbunden – sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Schon beim ersten Einschalten eines Android-Handys sollten Sie es mit einem WLAN-Zugangspunkt verbinden, da nach der Ersteinrichtung größere Datenmengen übertragen werden.

Eine permanente Internetverbindung ist für Android-Handys wichtig. Natürlich sind Webbrowser und E-Mail-Anwendung ohne Internetanbindung unbrauchbar – aber wussten Sie, dass sogar Programme, von denen Sie es nie erwarten würden, aufs Internet angewiesen sind? Ihr Android-Handy speichert beispielsweise auch Ihre Kontakte, Termine, Lesezeichen des Chrome-Browsers, Ihre Fotos und Videos und vieles mehr im Internet. Das mag zunächst ungewohnt erscheinen, bietet Ihnen jedoch einige Vorteile, die wir später erläutern werden. Ihre persönlichen Daten landen natürlich nicht einfach frei im Internet, sondern sind geschützt vor fremden Zugriff.

Den Speicherort für Ihre Daten legen Sie übrigens bereits bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Android-Handys fest. Es handelt sich dabei um Ihr sogenanntes **Google-Konto**. Dieses hat immer das Format *IhrName@gmail.com*. Dabei ist *IhrName* ein von Ihnen frei wählbarer Name, erlaubt sind zum Beispiel die Kontonamen *hans.mueller@gmail.com*, *hansmuell25@gmail.com* oder *mueller201@gmail.com*.



Ihr Google-Konto erstellen Sie direkt nach der Interneteinrichtung beim ersten Einschalten Ihres Android-Handys. Den Kontonamen dürfen Sie frei wählen.

Nicht alle sind darüber glücklich, dass ihre Daten bei Google gespeichert werden. Google informiert aber sehr offen darüber und fragt gegebenenfalls nach Ihrer Zustimmung. Natürlich dürfen Sie auch ablehnen, aber ohne Google-Konto müssen Sie auf viele Komfortfunktionen verzichten. Dazu zählt auch die nachträgliche Installation von weiteren nützlichen Programmen aus dem Play Store.

2.2 Das Google-Prinzip

Wie bereits erwähnt, sammelt Google systematisch Ihre Daten, denn Ihr Android-Gerät lädt alle Ihre Kontakte, Termine, Browser-Lesezeichen, Fotos usw. auf Google-Server im Internet hoch. Sie können das natürlich teilweise verhindern, indem Sie erst gar kein Google-Konto auf dem Handy einrichten. Allerdings steht Ihnen ohne Google-Konto der Play Store nicht zur Verfügung, über den Sie weitere Programme installieren.

In der Praxis halten wir die Datensammlung durch Google für unproblematisch, da Google strenges EU-Recht einhalten muss. Trotzdem empfehlen wir, das automatische Hochladen von Fotos und Videos auf Google-Server zu deaktivieren. Nach unseren Informationen überprüft Google diese Medien mithilfe von KI auf potenziell unerlaubte Inhalte. Dabei kann es im Falle eines Fehlalarms zur Sperrung Ihres Google-Kontos kommen. Zudem ist der kostenlose Speicherplatz Ihres Google-Kontos auf 15 Gigabyte begrenzt, was durch das Hochladen von Fotos und Videos schnell ausgeschöpft sein kann.

2.3 Die SIM-Karte

Ihr Handy unterstützt zwei Möglichkeiten des Internetzugangs :

- Über das Mobilfunknetz: Prüfen Sie, wie viel Internet-Datenvolumen in Ihrem Mobilfunkvertrag enthalten ist. Für die gelegentliche Nutzung des Internets unterwegs sind 2 Gigabyte (GB) in der Regel ausreichend. Wird das Datenvolumen überschritten, drosselt der Netzbetreiber in der Regel die Übertragungsgeschwindigkeit. Dies macht sich beispielsweise durch langsames Laden von Webseiten im Webbrowser oder ruckelnde Videowiedergabe mit YouTube bemerkbar. Beachten Sie, dass auch die Qualität der Mobilfunkverbindung die Geschwindigkeit beeinflussen kann.
- Über WLAN: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, lässt sich das Internet mit Ihrem Handy über WLAN nur zuhause beziehungsweise an ausgewiesenen WLAN-Zugangspunkten in Hotels, Bars usw. verwenden.

Bitte gut aufbewahren!	netzclub ¹¹¹ sponsored mobile
01590 8694576 Deine Mobilfunknummer 6846 Deine PIN 24848010 Deine PUK	B173101141 netzclub" 258 • GV E2
Jetzt freischalte	en unter www.netzclub.net/freischalten

Neue SIM-Karten werden stets als große Plastikkarten geliefert Vorgestanzt sind verschiedene Formate, wovon Sie die Nano-SIM (Pfeil) vorsichtig herausbrechen.

Neben der physischen SIM-Karte existiert seit einigen Jahren auch die sogenannte eSIM. Das »e« steht dabei für »embedded«, also »eingebaut«. Die eSIM ist in Form eines Chips im Handy integriert und wird durch Software aktiviert und verwaltet. Statt eine physikalische SIM-Karte einzulegen, muss man einfach einen vom Mobilnetzbetreiber zur Verfügung gestellten Code zur Aktivierung der eSIM eingeben oder die eSIM online aktivieren. Das Galaxy A26 unterstützt die eSIM allerdings nicht.



Zum Öffnen der SIM-Schublade an der linken Geräteseite nutzen Sie das mitgelieferte Stechwerkzeug. In der Schublade befindet sich ein kleines Loch, in das Sie mit dem Stechwerkzeug vorsichtig hineindrücken. Daraufhin springt die Schublade auf und kann mit den Fingernägeln herausgezogen werden.

Die SIM-Karte legen Sie mit den Kontakten nach unten ein. Stellen Sie vor dem Schließen der Schublade sicher, dass die SIM-Karte exakt bündig eingelegt ist .

2.4 Das Netzteil

Da Samsung seinen aktuellen Geräten kein Netzteil mehr beilegt, erläutern wir in diesem Kapitel, wie Sie die Stromversorgung sicherstellen können.





In der Verpackung Ihres Samsung-Handys finden Sie ein sogenanntes **USB C auf USB-C-Kabel**. Sie können damit das Handy an einem PC oder ein Notebook mit geeigneter USB C-Buchse anschließen. Bitte werfen Sie einen Blick in das Handbuch Ihres PCs oder Notebooks, da nicht alle USB-C-Anschlüsse für die Stromversorgung geeignet sind.

Viele ältere PCs und Notebooks sind leider nicht mit einer USB C-Buchse ausgestattet, weshalb Sie sich ein **USB C-auf-USB A-Kabel** besorgen müssen. Vielleicht haben Sie ja schon ein passendes Kabel von Ihrem vorherigen Handy herumliegen?

"Der Akku Ihres Galaxy-Handys lädt automatisch, sobald es an einen PC oder ein Notebook angeschlossen wird. Bitte beachten Sie aber, dass das Laden aus technischen Gründen sehr langsam erfolgt. Wir empfehlen daher die Verwendung eines separaten Netzteils, worauf wir als Nächstes eingehen.



Sie haben noch ein Handy-Netzteil herumliegen? Egal, ob es von Motorola, Nokia oder einem anderen Hersteller stammt, meistens lässt es sich problemlos am Samsung-Handy verwenden.

Bevor Sie ein Netzteil mit dem Handy verbinden, sollten Sie dessen Leistungsangaben kontrollieren.

Unter OUTPUT (engl. »Ausgabe«) sind bei diesem Samsung-Netzteil die folgenden Angaben zu finden: 9.0 V == 1.67 A or 5.0 V == 2.0 A.

Für uns interessant ist in diesem Zusammenhang nur *5.0 V = 2.0 A«, was zu Deutsch heißt: Es werden 5,0 Volt Gleichstrom mit 2,0 Ampere abgegeben.

Falls die Ausgangsspannung mit »5.0 V ---- « angegeben ist, sollte die Nutzung problemlos möglich sein. Bei den Ampere-Angaben gilt: »Je höher, desto schneller wird geladen«.

Das Handy sollte, selbst im ausgeschalteten Zustand, innerhalb von zehn Sekunden eine Ladeanimation anzeigen. Ist das Handy eingeschaltet, dann hören Sie zusätzlich einen kurzen Signalton. Wenn das nicht der Fall ist oder sich das Handy deutlich erhitzt, dann sollten Sie USB-Kabel und Netzteil austauschen.

Einführung



Auch bei diesem Netzteil eines Drittanbieters erwarten wir keine Probleme:

»Output: 5.0 V === 2.0 A 10.0W«.

Die Watt-Angabe ergibt sich aus der Multiplikation von V(olt) und Ampere, das brauchen Sie nicht zu beachten.

Achtung: Bei den meisten Netzteilen benötigen Sie das oben erwähnte **USB C auf USB A-Kabel**!



Ist Ihnen das Laden mit einem Standardnetzteil mit 10 Watt zu langsam? Dann empfehlen wir Ihnen einen Schnelllade-Adapter mit 25 Watt von Samsung.

Beachten Sie bitte, dass das Galaxy A26 nur maximal 25 Watt Ladeleistung unterstützt. Samsung verkauft auch ein 45 Watt-Netzteil, aber das Handy lädt dann trotzdem nur mit 25 Watt.

Wichtig: Kaufen Sie Netzteile ausschließlich bei Fachhändlern oder etablierten Elektronikmärkten – nicht bei Amazon, eBay oder Online-Flohmärkten. Es besteht sonst die Gefahr, dass Ihnen ein gefälschtes Netzteil angedreht wird!

Samsung schreibt dazu auf der eigenen Website (*www.samsung.com/at/support/mobile-devices/my-galaxy-device-is-not-fast-charging-how-do-i-fix-it*):

»Die verschiedenen Arten von Ladegeräten haben unterschiedliche Ausgangsleistungen. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung eines von Samsung autorisierten Schnellladeadapters.

Adaptive Schnellladefunktion: Samsung-Ladegeräte, die eine Ausgangsleistung von 9 V - 1,67 A (15 W) unterstützen, weisen die Textzeile ,Adaptive Fast Charging' mit einem Ladesymbol auf.

Superschnellladen: Samsung-Ladegeräte, die Ausgangsleistungen von 9 V - 2,77 A (25 W), 15 V - 3 A (45 W), oder 20 V - 2,25 A (45 W) unterstützen, weisen die Textzeile ,Super Fast Charging' mit einem Ladesymbol auf.«

Moderne Handyakkus sind mit einer speziellen Ladeelektronik ausgestattet, die eine Beschädigung verhindern. Sie müssen also keine Angst haben, dass durch zu langes Aufladen der Akku an Kapazität verliert, wie es bis vor 20 Jahren noch der Fall war (sogenannter Memory-Effekt).

Auch bei seltener Nutzung altert der Akku mit der Zeit und verliert an Kapazität. Sofern Sie sich dann nicht ohnehin ein neues Handy zulegen möchten, können Reparaturdienste den fest verbauten Akku austauschen.

3. Erster Start

Beim ersten Einschalten konfigurieren Sie den Internetzugang per WLAN, Ihr Google-Konto und weitere grundlegende Einstellungen.

Hinweis: Falls Sie die Ersteinrichtung bereits abgeschlossen haben, können Sie direkt mit Kapitel *4 Grundlagen der Bedienung* fortfahren. Wo es in diesem Buch darauf ankommt, gehen wir auf die im Assistenten vorgenommenen Einstellungen nochmals ein. Sie verpassen also nichts!



• Geben Sie zunächst die SIM-PIN ein, damit sich das Samsung Galaxy im Mobilfunknetz registrieren kann. Schließen Sie Ihre Eingabe mit der *OK*-Schaltleiste auf dem eingeblendeten Tastenfeld ab.

Betätigen Sie mittlere Schaltleiste.

● Das Handy wählt automatisch die verwendete Sprache anhand der eingelegten SIM-Karte aus. Falls Sie keine SIM-Karte eingelegt haben – weil Sie dies später erledigen möchten – müssen Sie *Deutschland* von Hand auswählen. Wischen Sie mit dem Finger dafür durch die Einträge. Betätigen Sie dann *Weiter* (Pfeil).



OO Aktivieren Sie *Ich stimme allem zu (optional)*, dann betätigen Sie *Weiter*.

Open Bildschirm »Einfache Einrichtung mit einem anderen Gerät« schließen Sie mit Manuell

einrichten.

10 The second se]									•	⊊ .all €	69
(((-		G	ico	m G	ast	:						
Auswahl eines WLAN		Pa	isswor	t 							Ø	
(مرم) ریزی		A	uton	natis	ch e	rneu	t vei	bind	en)
ිල් Gicom						~ Me	hr an	zeige	n			
ිබී Gicom Gast						Ve	rbino	den				
ිබී Gicom IoT												
AP_EXKSGM		.i+;					P)	Ľ		100		
hochstift.freifunk.net/borgentr		1	2	3	4		5	6	7	8	9	0
		q	w	е	r	t	z	u	i	0	р	ü
Ģĕ Privat		а	s	d	f	g	h	j	k	1	ö	ä
WLAN ausschalten		Ŷ		У	×	с	v	b	n	m		$\overline{\mathbf{x}}$
Überspringen		!#'	1	,		C	Peutso	:h		Ŀ		эк
<										~		

● ● Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie dafür kurz einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, geben Sie das zugehörige Kennwort ein und betätigen Sie *Verbinden*.

In diesem Buch unterscheiden wir zwischen »Antippen«, was immer ein kurzes Antippen heißt und längerem Tippen und Halten mit dem Finger. Wenn Sie den Finger lange auf einem Bildschirmelement gedrückt halten müssen, weisen wir immer explizit darauf hin.

Wir empfehlen, die Ersteinrichtung in aller Ruhe an einem Ort mit WLAN-Zugang durchzuführen. Das Handy lädt sehr große Datenmengen herunter, was bei Mobilfunk-Internet sehr lange dauert und eventuell zusätzliche Kosten verursacht.



●● Tipp: Samsung erleichtert Ihnen die Passworteingabe über die 🏵-Schaltleiste. Tippen Sie darauf, um das Passwort anzuzeigen. 🍣 steht bei allen »verdeckten« Eingabefeldern der verschiedenen Anwendungen auf dem Handy zur Verfügung.



●● Tipp: Manchmal finden Sie am WLAN-Standort einen QR-Code mit den Zugangsdaten. In diesem Fall gehen Sie bei Ihrem Handy auf 🞉 und halten die Kamera auf den QR-Code. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf das WLAN.

Sie können auch eine Person, die den WLAN-Zugang bereits nutzt, bitten, Ihnen den QR-Code anzuzeigen, damit Sie ihn vom Display scannen können. Alle modernen Handys bieten in den WLAN-Einstellungen eine Option zur QR-Code-Anzeige der Zugangsdaten.



• Schließen Sie den Bildschirm mit *Weiter*. In den meisten Fällen erfolgt der Wechsel zur nächsten Seite automatisch.

• Eventuell will das Handy erst Einrichtungsarbeiten durchführen, weshalb Sie *Neustart* betätigen müssen. Alternativ können Sie hier mit *Weiter* die Einrichtung fortsetzen.

Lesen Sie im nächsten Kapitel weiter.

3.1 Neues Google-Konto

Dieses Kapitel brauchen Sie nur durchzuarbeiten, wenn Sie noch kein sogenanntes Google-Konto besitzen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie bisher noch nie ein Android-Handy oder Tablet genutzt haben. Wenn Sie bereits mal ein Google-Konto verwendet haben, dann lesen Sie im nächsten Kapitel *3.2 Vorhandenes Google-Konto* weiter.

Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und endet immer auf *@gmail.com*, beispielsweise *sally.gievers@gmail.com*. Auf dem Handy wird das Google-Konto verwendet, um eine Sicherung Ihrer Daten auf den Google-Servern durchzuführen.



• Gehen Sie auf *Nicht kopieren*.

2 Betätigen Sie *Konto erstellen* und wählen Sie *Für meine private Nutzung* aus.

	1. 270 In 27]		
Google				Google
Google-Konto erstelle	en		Allaem	eine Inform
Bitte den Namen eingeben			Geben Si	e Ihr Geburtsdatu
Vorname				Geschlecht ein.
Sally			Tag	Monat
Nachname (optional)			01	Januar 👻
Gievers			Geschlecht	
دderschmerzen Gießerei Gehvers	uche ···		a period probabanistic paragraphic metalogica	
1 2 3 4 5 6 7 8	90			
qwertzuio	рü			
asdfghjkl	öä			
!#1 , Deutsch	. Öffnen			
×	~		<	

• Erfassen Sie in den Feldern Ihren Vor- und Nachnamen (mit dem Finger in das jeweilige Eingabefeld tippen) und betätigen Sie *Weiter*.

2 Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Geschlecht an (es ist Ihnen unbenommen, hier falsche Angaben zu machen), dann betätigen Sie *Weiter*.



OO Es wird empfohlen, das Google-Konto mit einer Gmail-Adresse einzurichten. Wählen Sie daher Gmail-Adresse erstellen aus und betätigen Sie *Weiter*.



• Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein und betätigen Sie *Weiter*.

O Betätigen Sie dann erneut die *Weiter*-Schaltleiste. Falls der Kontoname bereits an jemand anders vergeben wurde, macht das Programm Vorschläge (Pfeil) beziehungsweise gibt Ihnen die Möglichkeit, einen anderen Kontonamen einzugeben.

Ein Kontoname darf Buchstaben, Zahlen und Punkte enthalten. Klein- und Großschreibung wird nicht berücksichtigt.

Tipp: Verzichten Sie bei Ihrem Kontonamen auf die leicht verwechselbaren Zeichen »0«, »O«, »1«, »L«, »Z« und »2«. Sie vermeiden damit Missverständnisse, wenn Sie mal Ihre E-Mail-Adresse für jemand anders aufschreiben.

Erster Start



• Zum Schluss erfassen Sie das Kennwort. Das Kennwort (und natürlich den Kontonamen) sollten Sie sich genau merken oder notieren, weil Sie das Handy später ab und zu danach fragt! Betätigen Sie dann Weiter.

2 Wischen Sie in diesem Bildschirm mit dem angedrückten Finger nach oben und lassen Sie dann den Finger los.

9 Damit Sie das Kennwort für Ihr Google-Konto wieder zurücksetzen können, falls Sie es mal vergessen, betätigen Sie jetzt *Ja*, *ich stimme zu*.



• Betätigen Sie Weiter.

@ Aktivieren Sie *In einem Schritt auswählen* und betätigen Sie *Weiter*.



• Erneut müssen Sie die Wischgeste einsetzen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen.

⊘ Gehen Sie auf *Alle akzeptieren*.

24



• Erneut wischen Sie nach oben und betätigen Bestätigen.



● ● Ein weiteres Mal wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben und gehen auf *Ich stimme zu*.

Lesen Sie im Kapitel 3.3 Weitere Einrichtung weiter.

3.2 Vorhandenes Google-Konto

Um das Handy (und andere Android-Geräte) sinnvoll zu nutzen, müssen Sie ein sogenanntes Google-Konto besitzen. Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und endet immer auf *@gmail.com*, beispielsweise *sally.gievers@gmail.com*.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt haben, lesen Sie bitte im Kapitel *3.1 Neues Google-Konto* weiter.

Beachten Sie, dass bei Ihnen die Bildschirmabbildungen eventuell geringfügig anders aussehen, da es laufend Änderungen an der Benutzeroberfläche gibt.



• Tippen Sie ins *E-Mail oder Telefonnummer*-Eingabefeld.

2 Geben Sie Ihren Google-Konto-Namen (Eingabe des Namens vor *@gmail.com* reicht aus) ein. Betätigen Sie dann *Weiter*.

Serfassen Sie das Passwort Ihres Google-Kontos und gehen Sie auf *Weiter*.



Google möchte sicherstellen, dass kein Unbefugter Ihr Google-Konto nutzt. Deshalb wird eine Authentifizierung verlangt.

• Das Google-Konto haben Sie ja bereits auf Ihrem alten Handy genutzt. Dort können Sie es mit *Ja, das bin ich* freigeben. Falls Sie das alte Handy nicht zur Verfügung haben und deshalb eine andere Authentifizierung nötig ist, gehen Sie auf *Andere Option wählen* (Pfeil).

❷ In unserem Beispiel haben wir uns f
ür die dritte Option entschieden: Der Code wird per SMS an unsere Handynummer gesendet. Die Handynummer hat Google bei der Erstanmeldung Ihres Google-Kontos erfahren.

• Den empfangenen Code geben Sie ein und betätigen *Öffnen* (auf dem Tastenfeld) beziehungsweise *Senden*.



• Sofern die Abfrage *Wer verwendet dieses Gerät?* Erscheint, aktivieren Sie *Ich werde dieses Gerät verwenden* und betätigen *Weiter*.

❷ Wählen Sie *Ich stimme zu*.

Erster Start



●● Falls Sie eine andere SIM-Karte im neuen Handy nutzen, müssen Sie dies bestätigen. Wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben und gehen Sie auf *Ja*, *ich stimme zu*.

• Eventuell müssen Sie hier *Weiter* betätigen, sofern das Handy nicht selbst zum nächsten Bildschirm umschaltet.

3.3 Weitere Einrichtung



● ● Die Einrichtung der Gerätesperre erfolgt später. Gehen Sie daher hier auf *Überspringen* und im Popup erneut auf *Überspringen*.



● Im Google-Dienste-Bildschirm betätigen Sie *Mehr* und Akzeptieren.

Sealls dieser Bildschirm erscheint, wählen Sie Sicherung aktivieren.



• Google hat sich in Rahmen eines Kartellverfahrens dazu verpflichtet, dass der Nutzer die Suchmaschine auf seinem Handy frei auswählen darf. Betätigen Sie *Weiter*.

O Wir empfehlen *Google* in der Liste auszuwählen und dann *Als Standard festlegen* zu betätigen. Sie müssen einmal *Mehr* betätigen, bevor die *Als Standard festlegen*-Schaltleiste erscheint).

Die Reihenfolge der angezeigten Suchmaschinen variiert zufällig und kann daher von den Abbildungen im Buch abweichen. Sie können die eingestellte Suchmaschine später noch jederzeit ändern.

Achtung: Falls das Handy bereits zurückgesetzt wurde, erscheint vorher eine Abfrage zur Wahl des Webbrowsers. Wählen Sie dann *Google Chrome*.



OOO Betätigen Sie *Mehr, Weiter* und dann *Nein, danke*. Auf die Gemini-Einrichtung gehen wir später im Buch noch ein.



• Zusätzliche Dienste stehen nach Anmeldung beim Samsung-Konto zur Verfügung. Da wir später noch darauf eingehen (Kapitel *23 Das Samsung-Konto*) gehen Sie auf *Passwort vergessen oder noch kein Konto*?

- Anschließend betätigen Sie die *Später einrichten*-Schaltleiste.
- Betätigen Sie *Überspringen*.



• Aktivieren Sie *Alle* und gehen Sie auf *Akzeptieren*.



• Im Samsung-Dienste-Bildschirm gehen Sie auf Mehr und dann Akzeptieren.



Die nachfolgenden Bildschirme oder Hinweise können während der Einrichtung angezeigt werden:

30

- Den SIM-Manager schließen Sie mit OK.
- Schließen Sie den Hinweis auf WLAN-Anrufe mit Senden.



• Samsung schlägt als Anzeigemodus »Hell« vor, was Sie mit Weiter übernehmen.

2 Das Gerät schlägt möglicherweise die Installation einer Anwendung des Mobilnetzbetreibers vor. Hier betätigen Sie *Weiter*.

❸ Gehen Sie auf *Startbildschirm*.



• Eventuell will das Handy zum Schkluss einige Programme von Werbepartnern installieren. Betätigen Sie *Weiter*.

● Deaktivieren Sie alle Abhakkästchen. Falls Sie mal daneben tippen, wird die Programmbeschreibung angezeigt. Sie gelangen dann mit der **〈**-Taste unterhalb des Bildschirms wieder zurück.

• Die *Abschließen*-Schaltleiste am unteren Bildschirmrand betätigen Sie zum Schluss.

4. Grundlagen der Bedienung

Das Samsung Galaxy wird nahezu ausschließlich über das Touchdisplay bedient. Sofern Sie bereits ein Handy mit Touchdisplay genutzt haben, finden Sie viele Funktionen wieder.

Wenn Sie Ihr Gerät von einem Netzbetreiber erworben haben, werden einige Menüs und Tastenfunktionen von den Beschreibungen in diesem Buch abweichen. Auch spätere Updates des von Samsung entwickelten Betriebssystems können dazu führen, dass zusätzliche Funktionen oder Anwendungen verfügbar sind.

4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy

Zwar erfolgt die Bedienung des Handys weitgehend über das Touchdisplay, einige Funktionen werden aber auch über Hardwaretasten ausgelöst.

Die Tasten auf der Unterseite:

- III: Zuletzt genutzte Anwendungen auflisten.
- O: Kurzes Betätigen schaltet wieder auf den Startbildschirm zurück. Langes Drücken dieser Taste ruft die im Kapitel *24.4 Circle to Search* beschriebene Funktion auf.
- Curück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren beziehungsweise Menüs schließen.
- Lautstärke-Tasten (auf der rechten Geräteseite): Regulieren bei Telefongesprächen die Hörerlautstärke, ansonsten die Klingeltonlautstärke.

4.2 Displaysperre

Das Display ist der größte Stromverbraucher, weshalb es automatisch nach 30 Sekunden abgeschaltet wird. Diese Zeitspanne können Sie allerdings auf bis zu 10 Minuten ändern.

Sobald Sie das Display einschalten – beispielsweise durch kurzes Betätigen des Ein-/Ausschalters auf der rechten Geräteseite, machen Sie mit der **Displaysperre** Bekanntschaft. Diese zeigt wichtige Informationen wie verpasste Anrufe und Benachrichtigungen an. Die Displaysperre kann auch mit einer **Gerätesperre** versehen werden, das heißt, beispielsweise erst nach Eingabe einer PIN können Sie das Gerät nutzen. Mit einer Wischgeste in der Displaysperre schalten Sie das Handy frei und können es nutzen.

Auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen macht das Handy natürlich auch bei ausgeschaltetem Display weiterhin aufmerksam: Geht zum Beispiel ein Anruf ein, schaltet sich das Display wieder ein.

Zum Aus- beziehungsweise Einschalten des Displays führen Sie folgende Aktion durch:

- Sie betätigen den Ein-Ausschalter auf der rechten Geräteseite.
- Sie tippen zweimal schnell hintereinander auf das Display.

Der Umstand, dass man zwischen ausgeschaltetem Display, Displaysperre und Gerätesperre unterscheidet, ist für Anfänger etwas ungewohnt. Bei alten Handys gibt es ja nur das ein- oder ausgeschaltete Display.



• So deaktivieren Sie die Displaysperre: Tippen und Halten Sie den Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung. Beachten Sie, dass sich der Ausgangspunkt Ihres Fingers außerhalb der angezeigten Symbole befindet. Heben Sie den Finger dann sofort wieder vom Bildschirm ab.

• Der Startbildschirm ist damit freigeschaltet.

4.3 Der Startbildschirm



• Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt, von dem Sie alle weiteren Anwendungen aufrufen. Er erscheint automatisch nach dem Einschalten sowie nach Betätigen der O-Taste unterhalb des Displays.

Die Bedeutung der Symbole am unteren Bildschirmrand: Über *Telefon* aktivieren Sie von dort aus die Telefonoberfläche (♥), *Nachrichten* öffnet die SMS-Anwendung, *Internet* den Webbrowser und *Kamera* ruft die Kamera-Anwendung auf.

Hinweis: Die Bildschirmanzeige bei Ihrem Gerät weicht an einigen Stellen von der in diesem Buch ab. Wir hatten zwecks besserer Lesbarkeit eine größere Schrift und kontrastreiche Hintergründe eingestellt.

Bitte beachten Sie, die O-Taste nur kurz zu betätigen, weil Sie sonst die Sprachsteuerung aktivieren.

4.4 Erste Schritte

Damit Sie Ihr neues Handy besser kennenlernen, soll jetzt einmal die Abschaltzeit des Displays eingestellt werden.



• Aktivieren Sie mit einer Wischgeste nach oben im Startbildschirm das Hauptmenü.

- Tippen Sie dann auf *Einstellungen*.
- ❸ Rufen Sie Anzeige auf.

Je nach installierten Programmen während der Ersteinrichtung kann sich das Symbol für *Einstellungen* an einer anderen Position im Hauptmenü befinden.

Falls Sie die Einstellungen-Anwendung bereits mal aufgerufen hatten, wird jetzt das zuletzt aufgerufene Menü angezeigt. Betätigen Sie in dem Fall ein- oder mehrmals die \checkmark -Taste unterhalb des Bildschirms, bis Sie sich wieder im Hauptmenü befinden.

13:49 (9)	1. J	13:49 (*)	
< Anzeige	Q	< Anzeige	Q
•	:=	Bildwiederholrate Adaptiv	
Hell	Dunkel	Augenkomfort	
Einstellungen f ür Da	O ark Mode	Bildschirmmodus Lebendig	
Helligkeit		Schriftgröße und -stil	
)	Bildschirmzoom	
Adaptive H	•	Kameraausschnitt	
Bildwiederholr Adaptiv		Bildschirm-Timeout 30 Sekunden	
Augenkomfort		Einfacher Modus	
Bildschirmmodus Lebendig		Seiten-Paneele	



- Wischen Sie mit Finger auf dem Bildschirm nach oben.
- **②** Tippen Sie nun auf *Bildschirm*-*Timeout*.

• Wählen Sie gewünschte Abschaltzeit aus. Sie befinden sich wieder im vorherigen Bildschirm, von dem aus Sie mit der O-Taste zum Startbildschirm zurückkehren.

Die Option *Bildschirm beim Ansehen anlassen* sollte nicht aktiviert werden, da hierfür die Kamera genutzt wird, was die Akkulaufzeit verkürzt.

4.5 Gestensteuerung

Die Gestensteuerung eine der großen Stärken des Samsung Galaxy. Im Folgenden sollen die wichtigsten Gestenfunktionen einmal in der Praxis vorgestellt werden.



OO Starten Sie die Telefonoberfläche über *Telefon*.



• Für Übersicht sorgen in vielen Programmen, darunter auch in der Telefonoberfläche, sogenannte Register (Pfeil), welche Sie durch Antippen aktivieren.

• Immer wenn, wie in diesem Fall, eine Liste größer als der Bildschirm ist, können Sie mit einer Geste durchrollen. Sie haben dabei sogar mehrere Möglichkeiten:

- Tippen und Halten Sie den Finger auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms und ziehen Sie sofort den Finger langsam nach oben oder unten, je nachdem, wohin Sie in der Liste rollen möchten. Lassen Sie den Finger los, wenn Sie das gewünschte Listenelement ge-funden haben.
- Wie zuvor, aber diesmal ziehen Sie mit Schwung in die gewünschte Richtung und lassen dann sofort wieder los. Die Liste rollt zunächst schnell und dann immer langsamer durch, bis sie stoppt.

4.6 Der Startbildschirm in der Praxis

Der Startbildschirm erscheint standardmäßig nach dem Einschalten beziehungsweise nach Betätigen der O-Taste.



OO Mehrere Anwendungen sind standardmäßig auf dem Startbildschirm über sogenannte Schnellzugriffe (Verknüpfungen) aufrufbar. Tippen Sie einfach einen Schnellzugriff kurz an, um die entsprechende Anwendung zu starten. Im weiteren Verlauf dieses Buchs erfahren Sie, wie man Schnellzugriffe auf seine Lieblingsprogramme im Startbildschirm selbst anlegt.

Mit der O-Taste unterhalb des Displays kehren Sie unabhängig von der aktuell geöffneten Anwendung zum Startbildschirm zurück.



●● Alle weniger häufig benötigten Programme finden Sie im Hauptmenü, das Sie mit einer Wischgeste nach oben aktivieren. Über eine Wischgeste (mit angedrücktem Finger nach links oder rechts ziehen) blättern Sie zwischen den Bildschirmen des Hauptmenüs.

4.7 Startbildschirm konfigurieren

Auf jeder Seite des Startbildschirms können zusätzliche Widgets und Verknüpfungen hinzugefügt werden. Alternativ können Sie nicht benötigte vorinstallierte Widgets löschen und stattdessen eigene hinzufügen.





O Um einen Schnellzugriff (Verknüpfung) auf dem Startbildschirm zu erstellen, wischen Sie zunächst nach oben, um das Hauptmenü zu öffnen.

❷ Tippen und Halten Sie nun den Finger für einige Sekunden über einer Anwendung, im Beispiel *Kalender* – je nach Handymodell und installierten Programmen finden Sie das Symbol an anderer Stelle. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass ein Popup erscheint, sondern halten Sie weiter den Finger ganz ruhig angedrückt. Das Handy schaltet nun automatisch auf den Startbildschirm um.



• Lassen Sie aber den Finger noch nicht los, sondern bewegen Sie ihn an die Position, an der der Schnellzugriff positioniert werden soll. Lassen Sie dann den Finger los.

- ② Das Handy legt den Schnellzugriff an.
- Der Schnellzugriff lässt sich nun durch Antippen aufrufen.



● So löschen Sie einen Schnellzugriff: Tippen und Halten Sie den Finger für einige Sekunden darauf, bis ein kleines Popup erscheint. Lassen Sie den Finger los und tippen Sie im Popup auf *Entfernen*.



O*O***O** Auch die Schnellzugriffe am unteren Bildschirmrand können durch das Verschieben der Programmsymbole angepasst werden.







OO Eine Besonderheit ist das Schnellmenü, welches **nach langem Drücken und Halten auf einer Verknüpfung** erscheint. Sie können darüber viele Funktionen direkt aufrufen, ohne das jeweilige Programm erst starten zu müssen.

Unter dem Schnellmenü stehen zwei weitere Optionen zur Verfügung:

- Auswählen: Markieren Sie anschließend durch kurzes Antippen diejenigen Verknüpfungen, welche Sie auf dem Bildschirm verschieben möchten. Anschließend tippen, halten und verschieben Sie mit dem Finger die Verknüpfungen.
- *Entfernen*: Löscht die Verknüpfung aus dem Startbildschirm.

• Bei einigen Anwendungen enthält das Schnellmenü weitere Funktionen:

- *Deinstallieren*: Programm vom Handy löschen. Sie können gelöschte Programme jederzeit wieder erneut installieren (siehe Kapitel *26.1 Play Store*). Einige Programme lassen sich nicht deinstallieren, sondern nur deaktivieren, wovon wir abraten.
- *Widgets*: Legen Sie ein sogenanntes Widget im Startbildschirm an, über das Sie schnell auf Funktionen der Anwendung zugreifen können. Wir gehen auf Widgets im nächsten Kapitel ein.

4.7.2 Widgets

Widgets sind Anwendungen, die in einem kleinen Fenster auf dem Startbildschirm Informationen anzeigen beziehungsweise den Zugriff auf Daten oder Funktionen des Handys ermöglichen.



• Im Startbildschirm sind bereits mehrere Widgets vorhanden: *Wetter*, *Kalender*, *Samsung Health* (verwaltet die Daten einer Smartwatch) und die *Google*-Suchleiste. Tippen Sie jetzt mal auf das *Wetter*-Widget.

• Schließen Sie den folgenden Hinweis mit Zustimmen und Zu genauem Standort ändern.

Mit der <-Taste unterhalb des Displays kehren Sie zum Startbildschirm zurück.



• Das aktuelle Wetter wird im Startbildschirm angezeigt. Künftig öffnet Antippen des Wetter-Widgets die Wetterinfos.

O Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben für weitere Wetterdaten.

Mit der <-Taste unterhalb des Displays kehren Sie wieder zum Startbildschirm zurück.

4.7.2.a Widget hinzufügen



• Tippen und halten Sie einen Finger auf einen freien Bildschirmbereich. Alternativ führen Sie eine Kneifgeste durch: Ziehen Sie dazu zwei gleichzeitig auf das Display gedrückte Finger, bei-spielsweise Zeigefinger und Daumen, zusammen.

² Hier aktivieren Sie *Widgets* (Pfeil).

14:11 🖲	¶ 75 5	14:12 (a)	1. 1. S	14:12 (a)	1. I 55
Suchen	Ŷ	Suchen	Ŷ	Suchen	Ŷ
1:00 PM Training		Reminder	1		
Bevorstehende Ere 17° Bedeckt 116°/ 40°		Samsung Sho	p 1	06:00 MDMDĖSŠ	
Alarm Aktuelle W	/etter- u	Sicheres WLA	N 1	432	
17° (7) 55 © Borgholz	О 4 МВ	SmartThings	4	Analoguh	ır
Fr., 7. März	6 WLAN	Spotify	2	Fr.	all and a second
Wetter und U	irmzeit	🕑 Uhr	4	7 März	1 hand and
O Akku	2	Vergrößerung	1	r	m
App-Vorschläge	1	Wetter	2	itale U	hr
Chrome	4	YouTube	2		Er 7 Märt
				14:12	1 4.40

• Wischen Sie durch die Widget-Auflistung.

• Alle Widgets sind übersichtlich in Menüs zusammengefasst. Wählen Sie in unserem Beispiel *Uhr* aus.

• Wählen Sie nun das gewünschte Widget *Digitale Uhr* aus. Tippen und halten Sie dabei das Widget mit dem Finger, worauf das Galaxy zum Startbildschirm wechselt. Lassen Sie noch nicht los!



● ● Halten und ziehen Sie das Widget an die Wunschposition und lassen Sie den Finger dann los. Betätigen Sie dann die <- Taste.



OO Wie bereits im Kapitel *4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten* bei den Verknüpfungen beschrieben, lässt sich ein Widget durch Tippen und Halten mit dem Finger selektieren und dann auf dem Bildschirm an eine andere Position platzieren.

14:09 জ্ঞাা	C 99 14:09		(199)	14:09	St., ●99
Suchen		chen	₽	FEB. 10. +	
🚯 Health	3	Health	3	13:24 Besprechung 14:00 ● Einkaufen	
O Internet	2	Internet	2	FEB. 12.	
10 Kalender	4	Kalender	4		
Bevorstehende Ereignisse		Bevorstehende Ereigniss	e		
• 1400 Erklaufen FEB. 10. + 2x1 113:24 Besprechung 14:00 • Einkaufen / 2x2 Heute / Ao, 11 v / 2. / 2x2 Huits / Besprechung / 2x2 Huits / Besprechung // 2x2 Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 12 v / 2. // + Huits / Do, 12 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 12 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. // + Huits / Do, 11 v / 2. Huits / Do, 11 v / 2. </th <td></td> <td>FEB. 10. 13/24 Beage 13/14 Location 2x1 14/14 Location 14/14 Location 14</td> <td>+ ectung isen</td> <td>Uhr Samsung Free Gaming Hub</td> <td>Microsoft</td>		FEB. 10. 13/24 Beage 13/14 Location 2x1 14/14 Location 14/14 Location 14	+ ectung isen	Uhr Samsung Free Gaming Hub	Microsoft

Anstelle der manuellen Platzierung eines Widgets auf dem Startbildschirm kann dies auch automatisch erfolgen:

• Tippen Sie kurz ein Widget an.

2B Betätigen Sie *Hinzufügen*, worauf das Widget automatisch auf einer freien Seite des Startbildschirms landet.

4.7.2.b Widgets verwalten



● So entfernen Sie ein Widget wieder vom Startbildschirm: Tippen und halten Sie den Finger über dem Widget, bis das Popup erscheint. Gehen Sie dann auf *Entfernen*.



OGO Viele Widgets können in ihrer Größe angepasst werden. Halten Sie den Finger darauf, bis das Widget markiert ist, und ziehen Sie dann den Rand in die gewünschte Richtung. Die anderen Verknüpfungen oder Widgets »rutschen« automatisch zur Seite.

4.7.3 Ordner



OO Im Hauptmenü sind einige Programme in den Ordnern *Samsung, Google* und *Microsoft* zusammengefasst. Einen *Google*-Ordner gibt es auch im Startbildschirm. Tippen Sie einen Ordner an, um die enthaltenen Programme anzuzeigen, die Sie dann durch Antippen aufrufen.

Zum Schließen des Ordners betätigen Sie die \checkmark -Taste oder tippen in einen Bildschirmbereich außerhalb des Ordners.

4.7.4 Hintergrundbild

Das Hintergrundbild in Startbildschirm, Hauptmenü und Displaysperre können Sie frei einstellen. Wählen Sie eines der vorgegebenen Designs oder stellen Sie ein Foto ein, das Sie mit der Kamera-Anwendung erstellt haben.



• Führen Sie im Startbildschirm eine Kneifgeste durch (zwei Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, gleichzeitig auf das Display drücken und dann zusammenziehen).

• Gehen Sie auf *Hintergrundbild und Stil*.

• Wählen Sie *Hintergrundbild ändern*.



O² Wischen Sie durch die Liste. Angeboten werden:

- *Empfohlen*: Animierte Hintergrundbilder für den Sperrbildschirm (Displaysperre).
- *Galerie*: Von Ihnen erstellte Fotos oder Videos.
- *Erstellen mit KI*: Nach Ihren Vorgaben erstellt das Handy ein Hintergrundbild.
- Grafisch; Farben: Diverse abstrakter Hintergrundbilder.
- *Hintergrundbilddienste* (^(G)): Wählen Sie ein Themenpaket aus, worauf das Handy laufend wechselnde Fotos im Sperrbildschirm (Displaysperre) anzeigt.
- *Weitere Hintergrundbilder abrufen*: Samsung stellt in seinem Online-Shop weitere Hintergrundbilder zum Herunterladen bereit. Diese sind teilweise kostenpflichtig, weshalb wir auf eine genauere Beschreibung des Menüs in diesem Buch verzichten.

4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild



• Wählen Sie einen Vorschlag aus.

• Im Popup stellen Sie die Verwendung ein:

- *Sperrbildschirm*: Die Displaysperre, auf die das Handy sich nach einiger Zeit der Inaktivität umschaltet
- Startbildschirm



- **OO** Sie dürfen nun mit *Farben* eine Farbe oder Farbkombination auswählen.
- Das Hintergrundbild stellen Sie mit der *OK*-Schaltleiste am oberen Bildschirmrand ein.

4.7.4.b Eigene Hintergründe



• Möchten Sie dagegen ein Foto als Hintergrundbild einrichten, das Sie mit der Handykamera (siehe Kapitel *17 Kamera*) erstellt haben, dann gehen Sie unter *Galerie* auf *Kamera*.

●● Tippen Sie eines der von Ihnen mit der Kamera erstellten Fotos an und betätigen Sie oben rechts im Bildschirm die *OK*-Schaltleiste.

Sie können auch mehrere Fotos auswählen. Diese zeigt das Handy dann allerdings nur abwechselnd auf dem Sperrbildschirm (Displaysperre) an.



• Wählen Sie aus, ob das Bild im Start- und/oder Sperrbildschirm erscheinen soll und betätigen Sie *Weiter*.

- **2** Gehen Sie auf *OK*.
- Das Hintergrundbild ist eingerichtet.

4.7.5 Design

Ihr Handy unterstützt die automatische Anpassung der Systemfarbe an das eingestellte Hintergrundbild. Nutzen Sie beispielsweise ein Hintergrundbild, bei dem ein blauer Farbton überwiegt, so kann das Handy diese Farbe für Schriften und Menüelemente verwenden. Am besten probieren Sie selbst mal diesen Effekt aus!



- Rufen Sie mit der Kneifgeste den Bearbeitungsmodus im Startbildschirm auf.
- **2** Gehen Sie auf *Hintergrundbild und Stil*.
- Wählen Sie Farbpalette.

14:25 (e)	S 🖅	14:25 💌	S
< Farbpalette		< Farbpalette	
Image: Constraint of the second sec	235+650+375 0	Farbpalett	
Hintergrunc urb). G Anwenden	か	Hintergrundfarbr	Cndfarbe

• Aktivieren Sie *Farbpalette*.

O Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Paletten aus und betätigen Sie *Anwenden*. Sie sehen bereits oben in der Vorschau, wie sich Schriftfarben und Menüelemente verändern.

4.8 Die Titelleiste

Symbole in der Titelleiste benachrichtigen Sie über verpasste Anrufe, neue E-Mails, anstehende Termine usw.



• Beispiele für die Symbole in der Titelleiste am oberen rechten Bildschirmrand (Pfeil):

- St: Internetverbindungen finden über WLAN statt (die gebogenen Balken zeigen die Sendestärke an). Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie eine »5« im Symbol. Diese gibt Auskunft über das verwendete WLAN-Protokoll – in diesem Fall Wi-Fi 5. Für die meisten Nutzer ist diese Information jedoch nicht relevant.
- .III: Mobilfunk-Empfang (die Balken zeigen die Sendestärke an).
- **A**kkuladezustand.

O Bei besonderen Ereignissen, beispielsweise eingegangenen SMS, verpassten Anrufen oder anstehenden Terminen, erscheint ebenfalls ein entsprechendes Symbol (Pfeil). In unserem Beispiel handelt es sich um einen verpassten Anruf (*****).

In diesem Buch finden Sie, wo es sinnvoll ist, in den Kapiteln jeweils Hinweise darauf, welche Symbole in der Titelleiste erscheinen.

4.9 Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsbereich

Wenn Sie zuvor ein Samsung-Smartphone verwendet haben, sollten Sie beachten, dass sich die Gesten zum Aufrufen des Benachrichtigungsfelds geändert haben.

Von Samsung wird das Benachrichtigungsfeld inzwischen **Benachrichtigungsbereich** genannt. Wir verwenden in diesem Buch aber weiterhin den alten Begriff.



• Infos zu neuen Benachrichtigungen erhalten Sie über das **Benachrichtigungsfeld**. Dazu halten Sie Ihren Finger auf die **linke Seite der Titelleiste** und ziehen ihn nach unten.

O • Es erscheint das Benachrichtigungsfeld, welches ausführliche Infos auflistet und durch Antippen die zugehörige Anwendung startet.



● 2 Zum Löschen einer einzelnen Benachrichtigung tippen und halten Sie den Finger darauf und ziehen ihn sofort nach links oder rechts. Die restlichen Einträge in der Benachrichtigungsliste rutschen dann nach oben.

• Die *Löschen*-Schaltleiste entfernt dagegen alle Benachrichtigungen in einem Rutsch.